Hochlastzeitfenster (HLZF) GJ 2026		
Eichsfelder Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH		
HS/MS	Herbst	10:00 - 10:15 Uhr
	Winter	08:15 - 13:15 Uhr
MS	Herbst	10:15 Uhr
	Winter	08:30 - 13:00 Uhr; 18:00 Uhr
MS/NS	Winter	17:30 - 19:15 Uhr
NS	Winter	17:30 - 19:15 Uhr



Hinweise: Definition HLZF nach dem Leitfaden der BNetzA:

Definition:
"Die Hochlastzeitfenster sind ausschließlich an Werktagen gültig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein Brückentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten (Schwachlastzeitfenster), da der Eintritt der zeitgleichen Jahreshöchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist."

Beispiel:

16:45 - 18:00 Uhr bedeutet Messwerte von 16:30:01 Uhr bis 18:00:00 Uhr

Umsetzung Brückentage:	
02.01.2026	wg. Neujahr
15.05.2026	wg. Christi Himmelfahrt
24.-26.12.2026	wg. Weihnachtstagen
27.-31.12.2026	wg. Jahreswechsel

Jahreszeiten und deren Zeiträume nach dem Leitfaden der BNetzA:	
Frühling	01.03. - 31.05.
Sommer	01.06. - 31.08.
Herbst	01.09. - 30.11.
Winter	01.12. - 28.02./29.02.